




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Инструкция по сборке крыши для батута UNIX Line



ПРИМЕЧАНИЕ



Производитель оставляет за собой право модифицировать устройства по мере необходимости и не уведомлять об этом пользователей. Все зависит от конкретной модели продукта.




Рады приветствовать вас, пользователи продукции UNIX Line!

Мы благодарны, что ваш выбор был остановлен на тренажёре нашего бренда. Для того чтобы обеспечить вашу максимальную сохранность, команда **UNIX Line** просит вас с вниманием отнестись к изучению инструкции перед использованием тренажёра! В случае если инструкция в дальнейшем будет потеряна, её всегда можно найти на официальном сайте.

UNIX Line заботится о своих покупателях и всегда готов ответить вам на все возникшие вопросы, в том числе и по эксплуатации товара. Для этого достаточно обратиться к продавцу или дилеру, у которого он был приобретен. Уверены, вы с удовольствием будете пользоваться товарами нашего бренда! Помните, что регулярные занятия спортом способствуют улучшению вашего физического состояния, а также влияют на выработку эндорфинов.


Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим клиентам самые современные и лучшие технологии на рынке. Все тренажёры бренда **UNIX Line** много лет пользуются популярностью не только у взрослых, но и у их детей. Для того, чтобы изучить полный ассортимент продукции, перейдите на наш официальный сайт, наведя камеру на QR-код.



UNIXFIT.RU

Шаг 1.

Расположите **прямые** удерживающие тент трубы (№1) (6 шт.), как показано на рисунке.




Шаг 2.

Скрепите **прямые** удерживающие тент трубы (6 шт.) вместе с помощью болта и гайки с пластмассовой насадкой.



Шаг 3.

Соедините каждую **прямую** удерживающую тент трубу (№ 1) с **изогнутой** трубой (№ 2), как показано на рисунке.




Шаг 4.

Снимите с удерживающих защитную сеть батута стоек желтые пластиковые «чашки», входящие в комплект с батутом (снятие «чашек» осуществляется на самой конструкции батута). Затем, вдавите железную кнопку на конце стойки, и используя специальный крючок для натягивания пружин, вдавите кнопку изнутри трубы, как показано на рисунке.




Шаг 5.

Закрепите желтые пластиковые «чашки» с отверстиями сверху (в комплекте с крышкой для батута), на конце удерживающих защитную сеть батута труб. (крепление «чашек» осуществляется на самой конструкции батута).




Шаг 6.

Соедините **изогнутый** конец трубы (№ 2), с **желтой** «чашкой», расположенной на конце удерживающих защитную сеть труб батута.



Шаг 7.

Растяните тент на получившейся металлической конструкции, как показано на рисунке.



Шаг 8.

Закрепите тент на металлической конструкции с помощью липучек, расположенных на тенте.

